

手動でAPN設定を行う場合は次の説明を参照してください。(ユーザー・インターフェイスと説明はアンドロイド携帯ごとに違っている場合があります)。

1) 電話設定を開き、「接続」をクリックしてください



2) 「接続」ページの「モバイル・ネットワーク」を押します。





AS-Mobile 4G SIM

APN 設定 (Android システム)

3) 「モバイル・ネットワーク」ページの「アクセスポイントネーム (APN)」を押します。

4) 以下のように入力します:

APN: cmlink.com

ユーザー名: cmjp@cmlink.com

パスワード: cmlink

認証タイプ: PAP

